


Registration

! It is important for users to register the scan tool before using it.

1. Take out TF card from scan tool, insert the TF card to computer via provided card reader, install iScanzilla program from TF card directly.
2. Click iScanzilla desktop icon to launch the update program and make registration(Fitted computers: MAC, XP, WIN2000, WIN7, WIN8, WIN10 and WIN11).



3. Filling out all necessary registration information and click register icon; Once registration is done, the iScanzilla program will automatically switch to login screen with created username and password, the serial number will be activated automatically.



Note: second serial number also can be registered under same one username.


Update

Before updating, please make sure you have created a Vident account and your computer network works correctly.

- 1) Launch the iScanzilla update program and login with correct Vident account and password.
- 2) Insert TF card to the computer via provided card reader.
- 3) Choose the right serial number before updating vehicle diagnostic software.
- 4) Select available update software items and click download icon to start software downloading.




Data Printing

1. Insert TF card to the computer via card reader.
2. Launch the iScanzilla update program.
3. Click “” at the right corner of iScanzilla program.
4. Choose the saved files you want to print and click “Print” button.

Technical Support



 Support Ticket

✉ support@videnttech.com

🌐 www.videnttech.com  [Home>Support > Make a Complaint](#)

☎ +86 755 28305016


Anmeldung

! Für Benutzer ist es wichtig, das Scan -Tool vor der Verwendung zu registrieren.

- 1 Wenden Sie die TF -Karte aus dem Scan -Tool aus, setzen Sie die TF -Karte über bereitgestellten Kartenleser auf den Computer ein und installieren Sie das ISCANZilla -Programm direkt von der TF -Karte.
- 2 Klicken Sie auf das Iscanzilla -Desktop -Symbol, um das Update -Programm zu starten und Registrierung zu erstellen (Angepasste Computer: Mac, XP, Win2000, Win7, Win8, Win10 und Win11).



- 3 Füllen Sie alle erforderlichen Registrierungsinformationen aus und klicken Sie auf Register -Symbol. Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, wechselt das Iscanzilla -Programm automatisch mit erstellter Benutzername und Kennwort auf Anmeldebildschirm, die Seriennummer wird automatisch aktiviert.



Hinweis: Die zweite Seriennummer kann auch unter demselben einen Benutzernamen registriert werden.

Aktualisieren

Bitte stellen Sie vor dem Aktualisieren sicher, dass Sie ein visagentes Konto erstellt haben und Ihr Computernetzwerk korrekt funktioniert.

- 1) Starten Sie das IScanzilla -Update -Programm und melden Sie sich mit dem richtigen videntierenden Konto und Passwort an.
- 2) TF -Karte auf den Computer über den bereitgestellten Kartenleser einlegen.
- 3) Wählen Sie die richtige Seriennummer, bevor Sie die Fahrzeugdiagnosesoftware aktualisieren.
- 4) Wählen Sie die verfügbaren Softwareelemente aktualisieren und klicken Sie auf Download -Symbol, um das Herunterladen der Software zu starten.




Datendruck

1. Setzen Sie die TF -Karte über den Kartenleser in den Computer ein.
2. Starten Sie das IScanzilla -Update -Programm.
3. Klicken Sie in der rechten Ecke des IScanzilla -Programms auf "🖨️".
4. Wählen Sie die gespeicherten Dateien aus, die Sie drucken möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Drucken".

Technischer Support



 Support Ticket


✉ support@videntech.com

🌐 www.videntech.com  [_Home> Support> Beschwerde einleiten](#)


☎ +86 755 28305016

Inscription

- 1 Il est important pour les utilisateurs de enregistrer l'outil d'analyse avant de l'utiliser.
- 1 Sortez la carte TF de Scan Tool, insérez la carte TF à l'ordinateur via le lecteur de carte fourni, installez directement le programme iscanzilla à partir de la carte TF.
- 2 Cliquez sur l'icône de bureau Iscanzilla pour lancer le programme de mise à jour et effectuer l'inscription (Ordinateurs ajustés: Mac, XP, Win2000, Win7, Win8, Win10 et Win11).



- 3 Remplir toutes les informations d'enregistrement nécessaires et cliquer sur l'icône d'enregistrement; Une fois l'inscription terminée, le programme Iscanzilla passera automatiquement à l'écran de connexion avec le nom d'utilisateur et le mot de passe créés, le numéro de série sera activé automatiquement.



Remarque: le deuxième numéro de série peut également être enregistré sous le même nom d'utilisateur.


Mise à jour

Avant de mettre à jour, assurez-vous que vous avez créé un compte vident et votre réseau informatique fonctionne correctement.

- 1) Lancez le programme de mise à jour IScanzilla et connectez-vous avec un compte et un mot de passe vident corrects.
- 2) Insérez la carte TF sur l'ordinateur via le lecteur de carte fourni.
- 3) Choisissez le bon numéro de série avant de mettre à jour le logiciel de diagnostic du véhicule.
- 4) Sélectionnez les éléments de logiciels de mise à jour disponibles et cliquez sur Télécharger l'icône pour démarrer le téléchargement du logiciel.



Impression de données

1. Insérez la carte TF sur l'ordinateur via le lecteur de carte.
2. Lancez le programme de mise à jour IScanzilla.
3. Cliquez sur «  » dans le coin droit du programme IScanzilla.
4. Choisissez les fichiers enregistrés que vous souhaitez imprimer et cliquez sur le bouton « Imprimer ».

Soutien technique



IScanzilla



Support Ticket

✉ support@videnttech.com

🌐 www.videnttech.com  [Accueil > Support > déposer une plainte](#)


☎ +86 755 28305016

Cadastro

- 1** É importante que os usuários registrem a ferramenta de digitalização antes de usá -la.
- 1** Retire o cartão TF da ferramenta de digitalização, insira o cartão TF no computador via leitor de cartão fornecido, instale o programa ISCANZILLA diretamente do cartão TF.
- 2** Clique em Iscanzilla Desktop Icon para iniciar o programa de atualização e fazer registro (Computadores ajustados: Mac, XP, Win2000, Win7, Win8, Win10 e Win11).



- 3** Preenchendo todas as informações de registro necessárias e clique em registrar ícone; Depois que o registro for concluído, o programa Iscanzilla mudará automaticamente para a tela de login com nome de usuário e senha criados, o número de série será ativado automaticamente.



Nota: O segundo número de série também pode ser registrado sob o mesmo nome de usuário.

Atualizar

Antes de atualizar, verifique se você criou uma conta Vident e sua rede de computadores funciona corretamente.

- 1) Inicie o programa IScanzilla Atualize e faça o login com a conta e a senha corretas do Vidente.
- 2) Insira o cartão TF no computador via leitor de cartão fornecido.
- 3) Escolha o número de série certo antes de atualizar o software de diagnóstico do veículo.
- 4) Selecione os itens de software de atualização disponíveis e clique em Baixar ícone para iniciar o download de software.



Impressão de dados

1. Insira o cartão TF no computador via leitor de cartão.
2. Inicie o Programa de Atualização IScanzilla.
3. Clique em "🖨️" no canto direito do programa IScanzilla.
4. Escolha os arquivos salvos que deseja imprimir e clique no botão "Imprimir".

Suporte técnico



Support Ticket

✉ support@videnttech.com

🌐 www.videnttech.com  [Home> Suporte> Faça uma reclamação](#)


☎ +86 755 28305016

Постановка на учет

- ❗ Для пользователей важно зарегистрировать инструмент сканирования перед его использованием.
- 1 Выберите TF -карту из Scan Tool, вставьте TF -карту на компьютер через предоставленную карт, установите программу Iscanzilla с TF -карты напрямую.
- 2 Нажмите значок рабочего стола Iscanzilla, чтобы запустить программу обновления и сделать регистрацию (Приспособленные компьютеры: Mac, XP, Win2000, Win7, Win8, Win10 и Win11).



- 3 Заполнение всей необходимой информации о регистрации и нажатие значка регистрации; Как только регистрация будет выполнена, программа Iscanzilla автоматически переключается на экран входа с созданным именем пользователя и паролем, серийный номер будет активирован автоматически.



Примечание: второй серийный номер также может быть зарегистрирован под одним именем пользователя.


Обновлять

Перед обновлением, пожалуйста, убедитесь, что вы создали учетную запись Vident, и ваша компьютерная сеть работает правильно.

- 1) Запустите программу обновления IScanzilla и входите в систему с правильной учетной записью Vident и паролем.
- 2) Вставьте TF -карту на компьютер через считывание карт предоставленной карты.
- 3) Выберите правильный серийный номер перед обновлением программного обеспечения для диагностики транспортных средств.
- 4) Выберите доступные обновления программных элементов и нажмите значок загрузки, чтобы начать загрузку программного обеспечения.



Печать данных

1. Вставьте TF -карту на компьютер через чтения карты.
2. Запустите программу обновления IScanzilla.
3. Нажмите «» в правом углу программы IScanzilla.
4. Выберите сохраненные файлы, которые вы хотите распечатать, и нажмите кнопку «Печать».

Техническая поддержка



IScanzilla



Support Ticket

✉ support@videnttech.com

🌐 www.videnttech.com  Главная> Поддержка> подавать жалобу


☎ +86 755 28305016

Registro

- 1 **Es importante que los usuarios registren la herramienta de escaneo antes de usarla.**
- 1 Saque la tarjeta TF de la herramienta de escaneo, inserte la tarjeta TF en la computadora a través del lector de tarjetas proporcionado, instale el programa iScanzilla de TFE la tarjeta TF directamente.
- 2 Haga clic en el icono de escritorio de iScanzilla para iniciar el programa de actualización y hacer el registro (Computadoras ajustadas: Mac, XP, Win2000, Win7, Win8, Win10 y Win11).



- 3 Completar toda la información de registro necesaria y haga clic en el icono de registro; Una vez que se realice el registro, el programa iScanzilla cambiará automáticamente a la pantalla de inicio de sesión con el nombre de usuario y la contraseña creados, el número de serie se activará automáticamente.



Nota: El segundo número de serie también se puede registrar bajo el mismo nombre de usuario.

Actualizar

Antes de actualizar, asegúrese de haber creado una cuenta VIDEN y su red de computadora funciona correctamente.

- 1) Inicie el programa de actualización de iScanzilla e inicie sesión con una cuenta y contraseña vident correctas.
- 2) Inserte la tarjeta TF en la computadora a través del lector de tarjetas proporcionado.
- 3) Elija el número de serie correcto antes de actualizar el software de diagnóstico del vehículo.
- 4) Seleccione los elementos de software de actualización disponibles y haga clic en Descargar el icono para iniciar la descarga de software.



Impresión de datos

1. Inserte la tarjeta TF en la computadora a través del lector de tarjetas.
2. Inicie el programa de actualización de iScanzilla.
3. Haga clic en en la esquina derecha del programa iScanzilla.
4. Elija los archivos guardados que desea imprimir y haga clic en el botón "Imprimir".

Apoyo técnico



Support Ticket

✉ support@videnttech.com

🌐 www.videnttech.com Inicio> apoyo> hacer una queja

☎ +86 755 28305016